

Att starta ljus

1. Starta strömmen på scen.



2. Starta ljusbordet genom att slå på strömbrytaren på grendosan.

3. Vitt frontljus: Kanal 1-8

4. Färg-LED-kannor: Kanal 13-20

5. Bars: Kanal 21-24

6. Ändra färg, effekter osv.



Ändra ingenting du inte kan återställa!

Mer avancerat om ljusbordet: <https://zero88.com/control/flx>

Mer avancerat om lamporna:

Cameo TS 60W RGBW

<https://www.cameolight.com/en/solutions/dj-musicians/static-lighting/theater-lights/11911/ts-60-w-rgbw>

TS cameo 100W WW

<https://www.cameolight.com/en/solutions/dj-musicians/static-lighting/theater-lights/19235/ts-100-ww>

Cameo 40W WW

<https://www.cameolight.com/en/solutions/dj-musicians/static-lighting/theater-lights/11910/ts-40-ww>

Cameo pixbar 600 pro

<https://www.cameolight.com/en/series/pixbar-series/10396/pixbar-600-pro>

Martin rush par 2 RGBW Zoom

<https://www.martin.com/en/products/rush-par-2-rgbw-zoom>